

# י.פ.ת מערכות 2000 בע"מ

## תוכנת מי-מד


"מי - מד" ..... מימד אחר ..... לנושא המים .....

### יצירת קובץ קריאות מאטוס לתוכנת "מי-מד"

#### 1. באתר של אטוס

לפתוח את הלשונית של "מונים" ולבחור ב"הפקת קובץ קריאות"

מקבלים את המסך :




לרשום את התאריך הקריאות להורדה (סוך חודש).

בשורת "מפריד" לוודא שמסומן "; " (נקודה-פסיק) .

לחוץ על הפק קובץ קריאות .

מקבלים את המסך :




# י.פ.ת מערכות 2000 בע"מ


## תוכנת מי-מד

"מי – מד" ..... מימד אחר ..... לנושא המים .....

ללחוץ קליק ימני על הקישור Export.txt ולבחור ב-"שמור בשם" או "Save Target as..."  
מקבלים את המסך :



חלון זה מיועד להגדיר את מיקום הקובץ קריאות (בד"כ כונן C)  
ללחוץ על "שמור" – "Save"  
אם הקובץ של הפעם הקודמת קיים  
מקבלים את המסך :




לאשר החלפת הקובץ ולעבור ל"מי-מד"

**פ.ת מערכות 2000 בע"מ**  
**תוכנת מי-מד**  
"מי – מד" ..... מימד אחר ..... לנושא המים .....

**2. בתוכנת "מי-מד"**

יש לוודא שבתוכנת מי-מד , קבצים טבלאות<הגדרות מסומן ב-וי : "בדיקת קיום מונה בפריקה"  
להיכנס לריצה שוטפת – פריקת מסופון :  
להוריד את הסימון "פריקת מסופון / pocket-PC " על מנת לקבל את המסך הבא :



לבחור את מיקום קובץ הקריאות שנרשם באטוס. (ניתן לפתוח F5 למציאת המיקום).  
ללחוץ על "אשר" ופריקת קריאות מתבצע  
להיכנס לקריאת מונים ולוודא שהקריאות חדשות נקלטו.